

Montageanleitung: sw-800.800

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

Werkstückwagen

Workpiece trolley
Chariot porte-outils
Wózek do półwyrobów
Materiaalwagen



1x



1x



1x



2x

M10
25mm



4x

M10
50mm




4x

M10



8x



VARIOfit®